

3. MANUTENÇÃO PERIÓDICA

Item	Diariamente	Após 20 horas ou 1 mês	Após 100 horas ou 3 meses	Após 500 horas ou 6 meses	Após 1000 horas ou a cada ano
Checar e apertar porcas e parafusos	○				
Verificar e completar o nível de combustível	○				
Verificar e completar o nível de óleo	○				
Trocar o óleo do motor		○			
Trocar o filtro de óleo				●	
Checar vazamentos de óleo	○				
Verificar o elemento filtrante de ar		○			
Trocar o elemento filtrante de ar	Troque sempre que necessário, a durabilidade do filtro depende da região onde o gerador trabalha.				
Limpar o tanque de combustível		○			
Trocar o filtro de combustível					●
Checar o bico injetor				●	
Verificar a bomba de combustível				●	
Verificar a tubulação de combustível				● Troque se necessário	
Ajustar a folgas das válvulas de admissão		● Primeira vez		●	
Limpar as superfícies de contato dos balancins					●
Trocar os anéis do pistão					●
Checar o fluido da bateria					

○ Operações que podem ser realizadas pelo usuário.

● Operações que devem ser realizadas em uma assistência técnica autorizada.